



# סל שכיבה - City Mini® 2 Carrycot

---

## הוראות שימוש וטיפול



משוק ע"י

היצרן: Baby Jogger Co. USA אדרץ יצרן: סין

שם דגם יצרן: City Mini® 2 Carrycot

היבואן: דבון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל: 511345241 | 04-9966333 | [www.davron.co.il](http://www.davron.co.il)

## חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלhalbן לפני השימוש,  
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.  
או קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בסל השכיבה מיועד ליד מגיל לידה עד למשקל 9 ק"ג.

**ازהרה:** אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

**ازהרה:** יש לוודא שהתקני החיבור של מרכיב השכיבה מחוברים  
כיאות.

**ازהרה:** מוצר זה מתאים ליד שאינו יכול לשבת בכוחות עצמו,  
שאינו יכול להתחperf בכוחות עצמו, ושהוא יכול להתרום  
על ברכיים ועל ידיים.

**ازהרה:** משקל המרבי ליד: 9 קילוגרם.

**ازהרה:** אין להוסיף מזון נוספת אם כן היצרן ממילוי על כף.

**ازהרה:** סכנת חניקה: מרכיב השכיבה עלול להתחperf במשטחים  
רכיים ולגרום לחנק הילד. אין להניח את מרכיב השכיבה  
על מיטות, ספות וכורסאות, שולחנות או כל משטח רך  
אחר.

**ازהרה:** סכנת חנק: חוטים ומיתרים עלולים לגרום לחנק. אין לחבר  
או להניח במרקם השכיבה וליד הילד חפצים עם חוטים או  
מיתרים, או רצועות, כמו רצועות מוצצים ותליית צעצועים.

**ازהרה:** לעולם אין לחבר את מרכיב השכיבה עם הילד בעת נסעה  
ברכב.

**اذהרה:** אין להשתמש במרקם השכיבה אם הוא פגום, קרוע, שבור או שחרר בו חלק.

**اذהרה:** יש להיזהר מקרבה לאש ומקורות חום כגון תנורים.


**اذהרה:** אין לאפשר לילדים לגעת או לשחק עם מרכיב השכיבה.

**اذהרה:** לעולם אין להניח את מרכיב השכיבה על מעמד כלשהו.


**اذהרה:** יש לעשות שימוש בחלקי חילוף מקוריים של היבואן והיצרן הרשמיים.

**اذהרה:** אם משתמשים בסדין, יש להשתמש בסדין המסופק ע"י היצרן או בסדין המוצע לצורך זה ובמידות המתאימות למזרן בלבד.


### פתיחה סל השכיבה:



הרם את המזרן ופתח את 6 הרצועות שמסבב לסל השכיבה על מנת להוציא את הריפוד הפנימי.




הוצא את סל השכיבה מהארזיה. פתח את הגנגון עד שיינעל במקומו וישמע קליק הנעילה. לאחר מכן יש לפתוח את 6 האבזמים מסביב לגנגון.



לאחר מכן, משוך את הידיות שבתחתית סל השכיבה כך למקם את המנסרות התומכות במקום. יש לוודא כי המנסרות ננעלות במקומן עד הישמע קליק הנעילה. לבסוף יש לחבר מחדש את הריפוד הפנימי והגנגון, ולמקם את המזרן חזרה בתוך סל השכיבה.

## מתאימים:

יש לוודא כי הריפוד אינו מכסה את פתח  
מחברי האביזרים.




1

הכנס את המתאים למחבר האביזרים במסגרת העגלת.  
המתאים מאבוטה במקומו עם הישמע קליק הנעילה.

### لتשומת לבך:


יש לחבר את המתאים ימין (R) ושמאל (L) בהתאם,  
casar עומדים בקדמת העגלת, עם הפנים לכיוון העגלת.




2

להסרת המתאים מסגרת העגלת:  
לחץ על לחצני השחרור האפורים משני צדי  
העגלת ומשורט את המתאים כלפי מעלה.


لتשומת לבך:  
יש להסיר את המתאים לפני קיפול העגלת.



3




## כיסוי רגליים:



3

הצמד והדק את כיסוי  
הרגליים לסל השכיבה  
בעזרת רצועות החזקה.



2


חבר את רצועות החזקה  
בצד סל השכיבה.



1

מקם את כיסוי הרגליים מעל  
סל השכיבה.

באפשרותן לקפל את החלק הקדמי  
העליון של כיסוי הרגליים ולהציגו  
לעגלה בעדרת רצאות הידוק.




נגנו:

**אזהרה:** לפני הרמה או נשיאה של סל השכיבה יש לוודא כי הנגן  
נעול ומأובטח במקומו.

לפתיחה - יש לפתח ולמתוח את הנגן  
עד הישמע קליק הנעליה.




לסירה - יש להחז על הכתופרים משני  
צדדי קשת הנגן, ולסגור את הנגן.




חיבור סל השכיבה לעגלה:

**אזהרה:** יש לוודא כי בעת כיווןן מושב העגלה, ראשו, ידו ורגלו  
של ילזר לא נוגעים בחלקים הנעים ומסגרת העגלה.


לפני חיבור סל השכיבה יש להוריד את משענת  
גב העגלה. לחץ על המעצור ברצועת כיווןן  
משענת, משור אותו עד הסוף.



משוך את משענת הנגב כלפי מטה בעדרת שתי ידיים עד למקומות המעצור.




מקם את המחבריים של סל השכיבה מעל המחבריים של העגלת, הצמד ולחץ כלפי מטה עד הישמע קליק הנעילה.




ניתן להתקין את סל השכיבה רק נגד כיוון הנסעה.  
משוך בעדינות את סל השכיבה ואת הנגן כדי לוודא שהם מאובטחים ונעולים במקומם.


**הסרת סל השכיבה מהעגלת -**  
הרים את ידית השחרור משני צידי סגרת העגלת ומשוך את סל השכיבה כלפי מעלה.




### הסרת הריפוד הפנימי:



פתח את 6 הריצועות  
שמסייעים לסל השכיבה  
והוציא את הריפוד הפנימי.



פתח את 6 האבזמים  
מסביב לנגן והסר את  
ריפוד הנגן.



פתח ושחרר את הנגן  
מידית האחידה.

## ניקיון ותחזוקה:

### כיסוי מזרן וכיסוי רגליים:

- יש להסיר חלקי פלסטיק ואת מילוי המזרן לפני הניקווי.
- ניתן לנגב בעזרת מטלית לחחה, מים קררים וסבון עדין. במקרה הצורך ניתן למסורר ניטרול ולבס.
- ניתן לכבסם במכונת כביסה, במים קררים ובתוכנית עדינה ללא סחיטה, אין ליבש במהלך כביסת כביסה.
- אין להשתמש בחומרי הלבנה, אין לגנץ ואין לחתך לפני ייבוש.
- יש לפזרם את הכיסויים ליבוש.

### בסיס סל השכבה, גגון ומזרן:

- ניתן לנגב בעזרת מטלית לחחה, מים קררים וסבון עדין.
- אין להשתמש בחומרי הלבנה, אין לגנץ ואין לחתוך לפני ייבוש.

במקרה הצורך נדרש להחליף את הריפוד יש לפנות ליבואן או המפיז בלבד.

