




סל שכיבה - City Tour™ Lux Foldable Pram

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דvron**

היצרן: Baby Jogger Co. USA אדרץ ייצור: סין

שם דגם יצרן: City Tour™ Lux Foldable Pram

היבואן: דvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל: 511345241 | 04-9966333 | www.davron.co.il

חשיבות שימוש עתידי לקראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.
או קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בעגלת מיעוד ליד מגיל לידה עד למשקל 9 ק"ג.

ازהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

ازהרה: לפני השימוש יש לוודא שהתקני החיבור של מרכיב השכיבה או יחידת המושב, או מושב הרכב מחוברים כראות.

ازהרה: מוצר זה מתאים ליד שאינו יכול לשבת בכוחות עצמוו, שאינו יכול להתחפר בכוחות עצמוו, ושהוא יכול להתרומם על ידיו ועל ברכיו.

ازהרה: משקל המירבי ליד: 9 קילוגרם.

ازהרה: אין להוסיף מזרן נוספת.

ازהרה: סכנת חניקה: מרכיב השכיבה עלול להתחפר במשטחים חלקים ולגרום לחנק הילד. לעולם להניח את מרכיב השכיבה על מיטות, ספות וכורסאות, שולחנות או כל משטח חלק אחר.

ازהרה: סכנת נפילה: תנעوت הילד יכולה להזיז את מרכיב השכיבה. לעולם אין להשאיר את מרכיב השכיבה על שולחנות או כל משטח גבוה אחר.

ازהרה: סכנת חנק: חוטים ומיתרים עלולים לנגרום לחנק. אין לחבר או להניח במרקם השכיבה וליד הילד חפצים עם חוטים או

מייתרים, או רצועות, כמו רצועות מוצצים ותליית עצזעים.

אזהרה: לעולם אין לחבר את מרכיב השכיבה עם הילד בעת נסעה ברכב.

אזהרה: אין להשתמש במרקם השכיבה אם הוא פגום, קרוע, שבור או שחרר בו חלק.

אזהרה: יש להיזהר מקרבה לאש ומקורות חום כגון תנורים.

אזהרה: אין לאפשר לילדים לגעת או לשחק עם מרכיב השכיבה.


אזהרה: לעולם אין להניח את מרכיב השכיבה על מעמד כלשהו.

אזהרה: יש לעשות שימוש בחלקי חילוף מקוריים של היבואן והיצרן הרשמיים.


אזהרה: אם משתמשים בסדין, יש להשתמש בסדין המסופק ע"י היצרן או בסדין המוצע לצורך זה ובמידות המתאימות למזרן בלבד.

פתחת סל השכיבה:


פתח את סל השכיבה עד שהמסגרות יונלו
במקומן וישמע קליק הנעילה.




בתחתית סל השכיבה יש למשוך את הרצועות עד היישמע קליק הנעילה. יש לוודא כי המנגנון מושך היטב ע"י לחיצה עדינה בחלק העליון.



הצמד את הרצועות לרצועות הסקווצ' כדי לשמור
שלא יוזדו ממוקם.




כעת יש למקם את המזרן בתוך סל השכיבה.




4


כיסוי הרגליים:



3



2



1

חבר את הכיסוי לגנון על
ידי הידוק אבזמי התיקתק.

חבר את רצועות הידוק
בצד סל השכיבה.

יש למקם את כיסוי הרגליים
מעל סל השכיבה.

(גנו):


אזהרה: לפני הרמה או נשיאה של סל השכיבה יש לוודא כי הגנון
נעול ומאובטח במקומו.

לפתיחה - יש לפתחו ולמתוח את הגנון
עד הישמעו קליק הנעילה.




1

לסירה - יש להחז על הכתופורים משני
צדדי קשת הגנון, ולסגור את הגנון.




2




חיבור סל השכיבה לעגלת:

מקם את המחברים של סל השכיבה מעל המחברים של העגלה, הצמד ולחץ כלפי מטה עד הישמע קליק הנעילה. ניתן להתקין את סל השכיבה רק נגד כיוון הנסעה. משור בעדינות את סל השכיבה כדי לוודא שמאובטח ונעול במקומו.




הסרת סל השכיבה מהעגלה - הרם את ידית השחרור בשני המחברים ומשור את סל השכיבה כלפי מעלה.




קיפול סל השכיבה:


בתחתית סל השכיבה יש לשחרר את הרצועות מרכזיות הסקו'.




תחליה יש לסגור את הגנו.




משור את הרצועה במרכז סל השכיבה, סל השכיבה מתקפל ונסגר, ונשמע קליק הנעילה.



קפל את סל השכיבה לחציו.



אתר את לחץ שחרור וקיפול, שנמצא מתחת למסגרת מצד הנגדי לגנו.




קיפול סל השכיבה עם העגלת:

אזהרה: יש לנקפל את סל השכיבה לפני קיפול העגלת!


لتשומת לבך:

- העגלת ניתנת לקיפול כאשר סל השכיבה מחובר אליה.
- לפני הקיפול יש להוציא את הילד מסל השכיבה.
- יש לשחרר את נעילת הנגלים הקדמיים המסתובבים.
- יש להסיר עציצים או כל דבר שהוזכר לעגלת ולודא כי סל האחסון ריק.


החלק את כפטור שחרור הקיפול בידית האחיזה (A) ובו זמנית לחץ על הכפטור בידית הנשייה (B) ודחוף את העגלת לכיוון קדימה כדי לנקפה.




קפל את החלק העליון של העגלת כלפי מטה לכיוון החלק התיכון של העגלת.



אחז ברצעת הנשייה של העגלת והרמת אותה כדי להשלים את הקיפול ולהציג את שני חלקי העגלת (העליון והתחתון).




יש לסגור ולודא שידית הנעילה סגורה במקומה עד הישמע קליק הנעילה.




הסרת הריפוד:



פתח את רצועות הסקוץ' בשני צידי הנגן וסר את ריפוד הנגן.



שחרר את הנגן מידית האחיזה.



פתח את רצועות ההידוק משני צידי סל השכיבה וסר את הריפוד הפנימי.



ניקיון ותחזוקה:

כיסוי מזרן וכיסוי רגלים:

- ניתן לנגב בעזרת מטלית לחאה, מים קרמים וסבון עדין. במקורה הצורך ניתן להסר ולכבות.
- לפניהם הכביסה יש להסיר את חלק הפלסטייק והלווח מתוך המזרן וכיסוי הרגלים.
- ניתן לכבות במכונת כביסה, במים קרמים ובתוכנית עדינה ללא שחיטה, אין ליבש במייבש כביסה.
- אין להשתמש בחומרי הלבנה, אין לנଘץ ואין לחת לניקוי יבש.
- יש לפרק את הרכסים לייבוש.

בסיס סל השכיבה, נגנון ומזרן:

- ניתן לנגב בעזרת מטלית לחאה, מים קרמים וסבון עדין.
 - אין להשתמש בחומרי הלבנה, אין לנଘץ ואין לחת לניקוי יבש.
- במידה וצריך להחליף את הריפוד יש לפנות ליבואן או המפץ בלבד.

